

CLEAR START RACE TIMER VITORLÁS ÓRA ELINDÍTÁSA

Köszönjük, hogy a világ egyik legjobb rajtóráját választotta, és bizalommal volt a SailingBooks.hu online vitorlás áruház iránt.

Az alábbi leírással szeretnénk segíteni Önnek abban, hogy elindítsa az órát.

Figyelem!

A Clear Start vitorlás órákat a gyárban kikapcsolják, hogy a tárolás ideje alatt az akkumulátor ne merüljön le.

Az órákat a következőképpen kell bekapcsolni:

1. Nyomja meg a CLEAR gombot (bal alsó gomb)
2. Tartsa lenyomva a CLEAR gombot, és közben egyszerre nyomja meg és tartsa öt másodpercig nyomva a MODE (bal felső), a SYNC (jobb felső) és a START/STOP (jobb alsó) gombokat, amíg a számlap bekapcsolódik.

További részletek a termékhez mellékelte gyári leírásban találhatóak.

JÓ SZELET ÉS JÓ RAJTOLÁST KÍVÁNUNK!

SailingBooks.hu
hajós könyveim áruháza